

ATTACHE TERRITORIAL TROISIEME CONCOURS

SESSION 2012

EPREUVE DE NOTE

**SPECIALITE : URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES**

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET

- ⚡ Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un nom fictif, ni signature ou paraphe.
- ⚡ Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, ...) autre que celle figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre copie.
- ⚡ Seul l'usage d'un stylo soit noir soit bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L'utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l'utilisation d'un surligneur.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

**Ce document comprend un sujet de 2 pages et un dossier de 34 pages.
S'il est incomplet, en avertir un surveillant.**

SUJET NATIONAL POUR L'ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS

**TROISIEME CONCOURS D'ATTACHE TERRITORIAL
SESSION 2012**

spécialité URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

EPREUVE D'ADMISSIBILITE

Durée : 4 heures / Coefficient : 4

Rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l'urbanisme et du développement des territoires rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.

Sujet :

Attaché territorial, vous êtes recruté(e) comme responsable de l'urbanisme de la commune de X, ville moyenne de 15.000 habitants, située en seconde couronne d'une métropole régionale.

La ville, traversée par un fleuve, a été victime de plusieurs inondations qui ont causé des dommages importants sur des quartiers d'habitation récents, sur des zones d'activités ainsi que dans une partie du centre ancien.

La nouvelle équipe municipale a fait de la maîtrise de l'urbanisme l'objectif prioritaire de son mandat, face à des enjeux importants :

- une fermeté affichée des services de l'Etat, qui s'est traduite par la prescription d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI),
- une pression foncière importante : les propriétaires des terrains inondables, en majorité des agriculteurs, sont inquiets du classement probable en zone rouge d'une grande partie de la commune,
- la présence de secteurs potentiellement urbanisables et non inondables près du centre- ville, mais d'une faible superficie,
- un centre ancien à forte valeur patrimoniale, mais régulièrement affecté par les inondations à proximité des berges du fleuve,
- une demande importante en logements pour une population à faibles revenus.

Les élus attachent une grande importance à la concertation avec la population et au respect des objectifs du développement durable. Ils souhaitent pour cela mener en parallèle, dans un souci de dialogue avec les services de l'Etat, les deux procédures d'élaboration du PPRI et de révision du PLU.

En vue de la prochaine réunion du Conseil municipal, le maire et le directeur général des services vous demandent de rédiger une note sur la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme et l'aménagement, dans laquelle vous proposerez une démarche globale pour la conduite simultanée du PPRI et la révision du PLU.

Vous rédigerez cette note à l'aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances.

SOMMAIRE DU DOSSIER

Dossier de 34 pages

DOCUMENT 1 :	Les inondations. Dossier d'information - risques naturels majeurs <i>Ministère de l'écologie et du développement durable, août 2004</i>	10 p.
DOCUMENT 2 :	Ville de Montauban - Requalification de Sapiac et Villebourbon. Projet urbain, révision partielle du PPRI, révision simplifiée du PLU <i>Plaquette synthétique du projet, 2009</i>	7 p.
DOCUMENT 3 :	Ville de LUNEL - Carte du PPRI – Zoom sur le PPRI <i>Supplément LUNEL INFOS, Avril 2009</i>	2 p.
DOCUMENT 4 :	Les documents d'urbanisme et la prise en compte du risque d'inondation <i>MISE (Mission Interministérielle des Services de l'Eau) LORRAINE Guide de l'eau, mise à jour juillet 2009</i>	3 p.
DOCUMENT 5 :	Un exemple de règlement de PPRI (extraits) <i>Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie / Commune de M, 2011</i>	9 p.
DOCUMENT 6	Le Plan local d'urbanisme <i>Ministère de l'égalité des territoires et du logement – mis à jour le 10 juillet 2012</i>	3 p.

IMPORTANT : Les documents graphiques contenus dans ce dossier le sont à titre illustratif ; la représentation graphique et la délimitation des zonages ne doivent donc pas faire l'objet d'une analyse particulière.

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.



Introduction..... 2

Le phénomène inondation

Quelques définitions..... 3

Le processus de formation des crues..... 6

L'influence des facteurs naturels..... 6

L'alerte inondation

La période de retour des crues..... 7

La hauteur et la durée de submersion..... 7

La vitesse du courant..... 8

Le volume de matière transportée..... 8

Le risque inondation

L'influence des facteurs anthropiques..... 9

Les atteintes aux hommes, aux biens et aux activités..... 10

Les atteintes à l'environnement..... 10

Les événements historiques en France..... 11

Votre commune face au risque sur Prim.net..... 11

Actions de prévention et de secours

Les responsabilités..... 12

La prévision et la prévention..... 12

La prévision

La prévention

La prévention du risque dans l'aménagement

L'information préventive

L'alerte et les consignes

La protection et les secours..... 18

Les moyens de protection



Les secours

L'indemnisation..... 19

Références..... 20

Organisme de référence, sites internet consultés et bibliographie

Glossaire..... 20



Document d'information édité par le ministère de l'Écologie et du Développement durable, direction de la Prévention des pollutions et des risques, sous-direction de la Prévention des risques majeurs

Conception et réalisation :
Alp-Géoparc (Benoît Demerut)
Graphique (Benoît Royer)
Août 2004

DOSSIER D'INFORMATION

risques naturels majeurs




Introduction

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en Europe et dans le monde entier. Au premier rang des catastrophes naturelles dans le monde, elles font environ 20 000 victimes par an. Certaines résultent de phénomènes qui se renouvellent chaque année comme la mousson, d'autres sont le fait de circonstances particulières (cyclones, typhons, orages violents).

En France, le risque inondation concerne une commune sur trois à des degrés divers dont 300 grandes agglomérations. Pour 160 000 km de cours d'eau, une surface de 22 000 km² est reconnue particulièrement inondable : deux millions de riverains sont concernés. Les dégâts causés par les inondations représentent environ 80 % du coût des dommages imputables aux risques naturels, soit en moyenne 250 M€ par an. La moitié de cette somme relève des activités économiques.

En raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des populations et des biens.


Pour remédier à cette situation, l'amélioration de la prévision et de la prévention des inondations reste l'outil essentiel de l'Etat. Une meilleure information des populations exposées et la diminution de la vulnérabilité des biens situés dans les zones inondables sont à privilégier. Cependant, si l'Etat et les communes ont des responsabilités dans ce domaine, chaque citoyen doit aussi contribuer à se protéger efficacement et diminuer sa propre vulnérabilité.



Talaia



L'enjeu




Le risque

Quelques définitions sont nécessaires à la compréhension de ce document. Talaia est la manifestation d'un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données.

L'enjeu est l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.

Le risque majeur est la conséquence d'un aléa d'origine naturelle ou humaine, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dégâts importants et dépasser les capacités de réaction des instances directement concernées.

La vulnérabilité optimale et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l'aléa sur les enjeux. Différentes actions peuvent la réduire en atténuant l'intensité de certains aléas ou en limitant les dommages sur les enjeux.



Carte

Deux millions de riverains sont concernés par le risque d'inondation (Source : IREQ, 2002).

En Asie, la mousson d'été est à l'origine des inondations les plus catastrophiques au niveau mondial. Entre avril et octobre, l'air surchauffé des tropiques s'élève au-dessus de l'Himalaya, créant une dépression qui attire l'air de la mer plus humide. En altitude, la vapeur d'eau se condense et crée des pluies durables et abondantes.



LE PHÉNOMÈNE INONDATION

Quelques définitions

L'inondation

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau.

Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et d'activités.

On distingue trois types d'inondation.

La montée lente des eaux en région de plaine

Les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.

Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise : on parle d'inondation par remontée de nappe phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Sa dynamique lente perdure plusieurs semaines.



La formation rapide de crues torrentielles

Lorsque des précipitations intenses, telles des averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, engendrant des crues torrentielles brutales et violentes. Le cours d'eau transporte de grandes quantités de sédiments et de flottants (bois morts, etc.), ce qui se traduit par une forte érosion du lit et un dépôt des matières transportées. Ces dernières peuvent former des barrages, appelés embâcles, qui, s'ils viennent à céder, libèrent une énorme vague pouvant être mortelle.

Le ruissellement pluvial

L'imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtements, voiries, parkings, etc.) et par les pratiques culturales limite l'infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.

Inondation par remontée de nappe



Embâcle sur un torrent



Au sens large, les inondations comprennent également les inondations par rupture d'ouvrages de protection (brèches dans les digues) et les inondations dans les estuaires. Ces dernières résultent de la conjonction de la crue des fleuves, de fortes marées et de situations dépressionnaires (régime de tempête).

Un cas particulier : les laves torrentielles

Les laves torrentielles se forment dans le lit des torrents au cours d'une crue liquidée, lorsqu'une grande quantité de matériaux meubles (éboulis, paquets de terre, etc.) y est mobilisable. Ces écoulements sont composés d'un pourcentage de matériaux solides supérieur à 50 %, de tailles variées, allant des matériaux fins jusqu'à de très gros blocs.

La lave torrentielle se comporte comme un fluide visqueux très dense, dans lequel les blocs paraissent flotter dans une pâte boueuse (mélange d'eau et de fines*). Elle a un pouvoir destructeur plus important qu'une crue torrentielle de débit équivalent, en raison de sa densité élevée, de la vitesse de déplacement (plusieurs km/h selon la pente du torrent) et de la quantité de matériaux charriés. Les blocs transportés peuvent atteindre plusieurs dizaines de tonnes.

Lorsque la lave torrentielle survient, l'écoulement liquide du torrent s'arrête. Alternent alors des successions de bouillons (embâcles) et de coulées boueuses (débâcles) qui déferlent dans le lit du torrent.

Par ailleurs, en raison des quantités de matériaux transportés, le colmatage du lit du torrent peut s'accompagner de divagations dans les zones urbanisées de fond de vallée, qui occupent les cônes de déjection torrentiels.

Le débit de la rivière

La crue

La crue correspond à l'augmentation de la quantité d'eau qui s'écoule dans la rivière (débit) et peut concerner l'ensemble du lit majeur de la rivière. L'importance de l'inondation dépend de trois paramètres : la hauteur d'eau, la vitesse du courant et la durée de la crue.


Ces paramètres sont conditionnés par les précipitations, l'état du bassin versant et les caractéristiques du cours d'eau (profondeur, largeur de la vallée, etc.). Ces caractéristiques naturelles peuvent être aggravées par la présence d'activités humaines.

L'étiage

Le débit d'étiage est le débit minimum d'un cours d'eau, observé sur un temps donné en période de basses eaux.




Inondation dans un estuaire



Structure d'une lave torrentielle

Le débit (Q) d'un cours d'eau en un point donné est le volume d'eau passant en ce point pendant une unité de temps; il s'exprime en m³/s ou en l/s.



Le bassin versant d'une rivière est son aire géographique d'alimentation en eau. L'exutoire est le point le plus en aval du réseau hydrographique, par lequel passent toutes les eaux de ruissellement drainées par le bassin versant.



Le lit de la rivière

Le lit mineur

Le lit mineur est constitué par le lit ordinaire du cours d'eau, pour le débit d'étiage ou pour les crues fréquentes (crues annuelles).

Le lit majeur

Le lit majeur comprend les zones basses situées de part et d'autre du lit mineur, sur une distance qui va de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Sa limite est celle des crues exceptionnelles.


On distingue deux types de zones :

- les zones d'écoulement, au voisinage du lit mineur ou des chenaux de crues, où le courant a une forte vitesse ;
- les zones d'expansion de crues ou de stockage des eaux, où la vitesse est faible. Ce stockage est fondamental, car il permet le laminage de la crue, c'est-à-dire la réduction du débit et de la vitesse de montée des eaux à l'aval.

Le lit majeur est partie intégrante de la rivière. En s'implantant, on s'insalle donc dans la rivière elle-même.

Le lit moyen

Sous certains climats, notamment méditerranéens, il peut être identifié un lit moyen. Pour les crues de période de retour de 1 à 10 ans, l'inondation submerge les terres bordant la rivière et s'étend dans le lit moyen. Il correspond à l'espace fluvial ordinairement occupé par la ripsyzybe, sur lequel s'écoulent les crues moyennes (cf chapitre sur la qualification de l'altéa).



La ripsyzybe est la végétation abondante et variée qui borde les rivières. On distingue trois étages : - arborescent (frêne, poutre, saule blanc, etc.), - arbustif (fusain, troène, cornouiller, saules buissonnants, etc.), - herbacé (ortie, « roseaux », etc.).



Le processus de formation des crues

Comprendre ce processus revient à analyser les différents facteurs concourant à la formation et à l'augmentation temporaire des débits d'un cours d'eau. En simplifiant, on distingue :

- l'eau mobilisable, constituée de l'eau reçue par le bassin versant;
- le ruissellement, qui correspond à la part de l'eau qui n'a pu s'infiltrer dans le sol. Il dépend de la nature du sol, de son occupation de surface et de l'intensité de l'épisode pluvieux;
- le temps de concentration, qui est défini par la durée nécessaire pour qu'une goutte d'eau partant du point le plus éloigné de l'exutoire du bassin versant parvienne jusqu'à celui-ci;
- la propagation de l'onde de crue, qui est fonction de la structure du lit et de la vallée alluviale, notamment de la pente et des caractéristiques du champ d'inondation.

L'influence des facteurs naturels

De nombreux paramètres influencent l'apparition d'une crue. Tout d'abord la quantité et surtout la répartition spatiale et temporelle des pluies, par rapport au bassin versant, sont déterminantes. Il peut s'agir de pluies répétées et prolongées de régime océanique (celles affectant par exemple les grands bassins de la Loire ou de la Seine) ou d'averses intenses de courte durée, qui touchent de petits bassins versants.

La nature et l'occupation du sol dictent l'évaporation et la consommation d'eau par les plantes. L'absorption d'eau par le sol, l'infiltration dans le sous-sol ou le ruissellement influencent fortement le temps de concentration des eaux. Enfin, la topographie du lit, la pente et la forme du bassin versant jouent également. Ainsi, pour une même quantité de pluie, une crue apparaîtra ou non.

À ces paramètres s'ajoutent des facteurs naturels aggravants, comme la formation et la rupture d'embâcles ou la fonte des neiges. Les matériaux flottants transportés par le courant peuvent en effet s'accumuler en amont des passages étroits. La rupture éventuelle de ces embâcles provoque une onde puissante et destructrice en aval. Concernant la fonte des neiges, il est rare en France que des crues importantes soient provoquées uniquement par ce phénomène, même s'il demeure un facteur aggravant.



L'ALÉA INONDATION

Quatre paramètres principaux sont nécessaires pour qualifier l'aléa inondation.

La période de retour de crues

On associe souvent à la notion de crue la notion de période de retour (crue décennale, centennale, millénaire, etc.) : plus cette période est grande, plus les débits et l'intensité sont importants.

On distingue par ordre croissant :

- les crues fréquentes, dont la période de retour est comprise entre un et deux ans ;
- les crues moyennes, dont la période de retour est comprise entre dix et vingt ans ;
- les crues exceptionnelles, dont la période de retour est de l'ordre de cent ans ;
- la crue maximale vraisemblable, qui occupe l'intégralité du lit majeur.

Les événements les plus souvent représentés sur la carte d'aléa sont la crue décennale (Q10) et la crue centennale (Q100).


L'aléa de référence servant de base à l'élaboration des documents réglementaires correspond à l'événement centennial ou au plus fort événement connu, s'il présente une fréquence supérieure à cent ans.

La hauteur et la durée de submersion

La hauteur de submersion peut avoir un impact important sur le bâti, notamment lorsqu'elle dépasse la cote de référence. La structure portuese de l'habitation peut être endommagée et les sols et murs gorgés d'eau.

Lorsque la durée de submersion est importante (supérieure à 24 h voire 48 h), des problèmes sanitaires peuvent survenir, l'eau étant souvent sale, contaminée par les égouts ou parfois le mazout échappé des cuves.

Pour l'homme, on considère généralement que des hauteurs d'eau supérieures à 50 cm sont dangereuses. À titre d'exemple, une voie commence à flotter à partir de 30 cm d'eau.



L'inondation autour d'Arles, provoquée par la crue du Rhône en décembre 2002.
Source : CHIST / SERTI / EAU / SBA

La période de retour est l'inverse de la probabilité d'occurrence du phénomène.
Un phénomène ayant une période de retour de cent ans (phénomène centennial) a une chance sur cent de se produire ou d'être dépassé chaque année. Cela est vérifié à condition de considérer une très longue période. Mais elle peut aussi, sur de courtes périodes (quelques années, parfois une seule), se répéter plusieurs fois.
Autrement dit, en vingt ans, un individu a une chance sur cinq de vivre la crue centennale.



La vitesse du courant


La vitesse d'écoulement est conditionnée par la pente du lit et sa rugosité. Elle peut atteindre plusieurs mètres par seconde. La dangerosité de l'écoulement dépend du couple hauteur/vitesse.

À titre d'exemple, à partir de 0,50 m/s, la vitesse du courant devient dangereuse pour l'homme, avec un risque d'être emporté par le cours d'eau ou d'être blessé par des objets charriés à vive allure.

Le volume de matière transportée

Ce volume est communément appelé «transport solide». Il s'agit de matériaux (argiles, limons, sables, graviers, galets, blocs, etc.) se trouvant dans les cours d'eau, et dont le transport peut s'effectuer soit par suspension dans l'eau, soit par déplacement sur le fond du lit, du fait des forces liées au courant.

Le terme de transport solide ne comprend pas le transport des flottants (bois morts...).



Les alluvions fines sont transportées en suspension. Les alluvions grossières se déplacent sur le fond : c'est le charriage.

Le transport solide

Morphodynamique : ensemble des paramètres morphologiques (tracé du cours d'eau, pente en long, etc.) et dynamiques (vitesse de montée des eaux, érosion, alluvionnement, etc.) d'une rivière.

Pente en long : pente longitudinale d'un cours d'eau.

Chacun des trois derniers paramètres a plus ou moins d'importance selon les caractéristiques morphodynamiques de la rivière. Par exemple, l'aléa inondation d'une rivière, dont la pente en long est faible (inférieure à 0,1 %) sera surtout caractérisé par la hauteur et la durée de submersion. L'aléa inondation d'une rivière torrentielle sera essentiellement caractérisé par une vitesse du courant élevé et un fort transport solide.



LE RISQUE INONDATION

L'influence des facteurs anthropiques

Les facteurs anthropiques constituent des facteurs aggravants et ont un rôle fondamental dans la formation et l'augmentation des débits des cours d'eau.

L'urbanisation et l'implantation d'activités dans les zones inondables

Elles constituent la première cause d'aggravation du phénomène. En parallèle, l'augmentation du niveau de vie et le développement des réseaux d'infrastructures ont accru, dans des proportions notables la valeur globale des biens et la fragilité des activités exposées (vulnérabilité).

La diminution des champs d'expansion des crues

Consécutives à l'urbanisation et parfois aggravées par l'édification de digues ou de remblais, elle a pour conséquence une réduction de l'effet naturel d'écrêtement des crues, bénéfique aux secteurs habités en aval des cours d'eau.

L'aménagement parfois hasardeux des cours d'eau


Beaucoup de rivières ont été modifiées localement sans se soucier des conséquences en amont ou en aval. Ces aménagements (suppression de méandres, endiguement, etc.) peuvent avoir pour conséquences préjudiciables l'accélération de crues en aval et l'altération du milieu naturel.

La défaillance des dispositifs de protection

Le rôle des dispositifs de protection (digues, déversoirs) peut être limité. Leur mauvaise utilisation et leur manque d'entretien peuvent parfois exposer davantage la plaine alluviale que si elle n'était pas protégée.

L'utilisation ou l'occupation des sols sur les pentes des bassins versants

Toute modification de l'occupation du sol (déboisement, suppression des haies, pratiques agricoles, imperméabilisation) empêchant le laminage des crues et la pénétration des eaux, favorise une augmentation du ruissellement, un écoulement plus rapide et une concentration des eaux.




L'imperméabilisation du bassin versant occasionne une réduction du temps de concentration et une augmentation du débit de pointe.

Le débit de pointe se définit comme le débit maximal instantané, faisant référence à une période de retour donnée.

Le laminage est le retardement et la diminution du volume des eaux à l'aval, grâce à un stockage temporaire naturel (zone d'expansion des crues) ou artificiel (barrage de rétention). Lorsque cela n'est pas possible, la végétalisation d'une partie des terrains (bandes enherbées par exemple) permet de freiner le ruissellement et de retenir une partie des matériaux emportés.

Les pratiques agricoles : le sens des cultures joue un rôle important dans le phénomène de ruissellement, non seulement du point de vue de la quantité d'eau ruisselée, mais également de la quantité de matériaux emportés. L'idéal est de cultiver dans un sens parallèle aux lignes de niveau.



Labours parallèles aux courbes de niveau : ruissellement ralenti. Labours perpendiculaires aux courbes de niveau : ruissellement accéléré, érosion.



Les atteintes aux hommes, aux biens et aux activités

La vulnérabilité de la population est provoquée en particulier par sa localisation en zone inondable. Sa mise en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont trop courts ou inexistant, lors des crues rapides ou torrentielles.

Le danger se traduit par le risque d'être emporté ou noyé, ainsi que par l'isolement sur des îlots coupés de tout accès. Lors des inondations du Sud-Est des dix dernières années, plus du tiers des victimes étaient des automobilistes surpris par la crue.

L'interruption des communications peut gêner, voire empêcher l'intervention des secours. Par ailleurs, on estime que les dommages indirects (perte d'activité, chômage technique, etc.) sont souvent plus importants que les dommages directs occasionnés aux biens mobiliers et immobiliers.

Les atteintes à l'environnement

Les dégâts au milieu naturel sont dus à l'érosion, aux déplacements du lit ordinaire, aux dépôts de matériaux, etc. Les phénomènes d'érosion, de charriage, de suspension de matériaux et d'alluvionnement participent à l'évolution du milieu naturel dans ces aspects positifs comme négatifs.


Pour les zones industrielles situées en zone inondable, un risque de pollution et d'accident technologique est à prendre en compte.



Les événements historiques en France

Les catastrophes de la dernière décennie et de ce début de siècle montrent à quel point l'ensemble du territoire est vulnérable, qu'ils agisse de zones urbaines ou rurales.


Année	Localisation	Dégâts	Victime
1870	Paris (débordements de la Seine)	3,27 milliards d'euros	Moins de 5 morts
1930	Montauzan et Moissac (Tarn-et-Garonne)	3 000 maisons détruites, 1 grand pont détruit, 60 000 m ² de terrain inondé	Plus de 200 morts
1940	Pyrénées-Orientales	Destruction généralisée	50 morts
1987	Grand-Bornand (Haute-Savoie)		23 morts
1988	Nîmes (Gard)	500 millions d'euros	16 morts
1993	Vaudouet (Vosges-Romagne), puis aussi Ardèche et Rhône	Plus de 500 millions d'euros	47 morts
1995	43 départements touchés (Bretagne-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, Ile-de-France)	60 millions d'euros	15 morts
1999	Cruas dans l'Aube, le Bern, les Pyrénées-Orientales et Mayron	53 millions d'euros	36 morts
2001	Seine, Oise et Eure (inondations par remontées de nappe)		
2002	Gard et départements limitrophes	2 milliards d'euros	23 morts
2003	Rhône	Plus de 1 milliard d'euros	



Inondation de Paris en 1910, rue Massillon

Votre commune face au risque sur www.Prim.net

Le ministère de l'Écologie et du Développement durable a créé un site Internet entièrement dédié à la prévention des risques majeurs. On y trouve notamment des informations précises par commune.



Voir : http://www.prim.net/cgi-bin/cvoyer/mascommune21_face_au_risque.html



LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SECOURS

Les responsabilités

Face au risque d'inondation, l'État et les collectivités territoriales ont un rôle de prévention qui se traduit notamment par des actions d'information et une politique d'entretien et de gestion des cours d'eau domaniaux.

De plus, les collectivités territoriales ont à leur charge la prise en compte du risque dans les documents d'urbanisme et l'État la réalisation des plans de prévention des risques naturels (PPR) pour les communes les plus menacées.

Cependant, les propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux ont aussi un rôle essentiel à jouer. Ils ont l'obligation :

- de curer régulièrement le lit, pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles;
- d'entretenir les rives leur appartenant;
- d'enlever les embâcles et débris, pour maintenir l'écoulement naturel des eaux et assurer la bonne tenue des berges.

La prévision et la prévention


La prévision

L'inondation est un risque prévisible dans son intensité, mais il est difficile de connaître le moment où il se manifestera. Les paramètres concourant à la formation des crues sont nombreux, cependant l'un d'eux est déterminant : la pluie.

La prévision des inondations consiste donc principalement en une observation continue des précipitations. Le centre météorologique de Toulouse publie quotidiennement une carte de vigilance à quatre niveaux, diffusée par les médias. Il est cependant difficile de quantifier avec précision les précipitations et surtout de focaliser le ou les petits bassins versants qui seront concernés.

La surveillance météorologique est complétée par un suivi des débits dans la plupart des cours d'eau de plaine, à l'aide d'un réseau de deux cents stations automatiques de collecte de données. Ce réseau est géré par cinquante deux services d'annonce des crues (SAC) qui seront bientôt remplacés par vingt trois

Le centre météo de Toulouse exploite les observations du réseau de radars météorologiques Aramis et les mesures de 170 stations météorologiques du réseau national.



Un exemple de carte de vigilance présentée quotidiennement par Météo-France sur son site <http://www.meteofrance.com>



services de prévision des crues (SPC). Ces services appartiennent à l'État et assurent la transmission des informations au préfet, qui décide d'alerter les maires des localités concernées. Chaque maire alerte ensuite la population de sa commune et prend les mesures de protection immédiates. Certaines collectivités mettent en place leur propre service d'annonce de crue.

Ce système fonctionne pour les rivières possédant un grand bassin, dont le temps de concentration est supérieur à la dizaine d'heures. Les cours d'eau à crues brutales ne peuvent être couverts par un tel service, dont on ne peut garantir la fiabilité lors d'une montée des eaux rapide ; à chaque citoyen d'être alors vigilant lorsqu'il se trouve dans une zone soumise à ce risque.

Face à la menace des « orages évenols » et des crues torrentielles, le SCHAPI, Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, a été créé en juin 2003. Il réunit des experts en météorologie et en hydrologie. Ses principales missions consistent en l'appui aux services de prévision des crues au niveau national ainsi qu'en une veille hydrométéorologique vingt-quatre heures sur vingt-quatre localisée sur les bassins rapides. Il publie la carte de vigilance inondation, document d'information à destination du public.

- L'amélioration de la prévision des crues passe ainsi par :
- la densification du réseau des radars permettant à Météo-France de mesurer les pluies ;
 - la mise en œuvre de modèles performants de prévision des crues ;
 - la mise à disposition des maires d'une information plus compréhensible et plus fiable.

La prévention

La prévention regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.

Les inondations

En matière d'inondation, il est difficile d'empêcher les événements de se produire. De plus, les ouvrages de protection collectifs, comme les digues, ne peuvent garantir une protection absolue et procurent un faux sentiment de sécurité. En conséquence, le meilleur moyen de prévention contre les risques d'inondation est d'éviter d'urbaniser les zones exposées. Pour autant, de nombreuses habitations existent déjà dans ces zones.

Face à ce constat, il faut agir sur la réduction de la vulnérabilité des enjeux, c'est-à-dire sur la limitation des éventuels dommages ; on parle



La réorganisation de la prévision des crues en 23 services de prévision des crues



Un épisode évenol se dit d'une situation météorologique durant laquelle soufflent des vents de sud chargés d'humidité en provenance de Méditerranée, vers les versants sud du Massif Central (Évennes).

En arrivant sur le continent, l'air chaud rencontre de l'air froid, condition idéale pour que se forment des orages. De plus, en présence de reliefs, l'air chaud est forcé de s'élever en se refroidissant, ce qui aggrave considérablement le phénomène orageux. De fortes quantités d'eau se déversent alors.

Par abus de langage, le terme d'épisode évenol est désormais utilisé pour désigner des épisodes à fortes pluies sur de petits bassins versants, ou sur des bassins versants à fort relief, situés entre la Catalogne et le Piedmont italien.



de *mitigation*. Celle-ci concerne uniquement les biens économiques : les constructions (privées et publiques), les bâtiments industriels et commerciaux, ceux nécessaires à la gestion de crise, les réseaux de communication, d'électricité, d'eau, de communication, etc.

La mitigation suppose notamment la formation des divers intervenants (architectes, ingénieurs en génie civil, entrepreneurs etc.) en matière de conception et de prise en compte des phénomènes naturels (climatiques et géologiques), ainsi que la définition de règles de construction. Leur application doit par ailleurs être garantie par un contrôle des ouvrages. Cette action sera d'autant plus efficace quand tous les acteurs concernés, c'est-à-dire également les intermédiaires tels que les assureurs et les maîtres d'œuvre, y seront sensibilisés.

Si l'État et les communes ont des responsabilités dans ce domaine, les propriétaires, locataires ou plus simples citoyens, peuvent contribuer à se protéger efficacement et diminuer leur propre vulnérabilité. Pour cela, il est primordial que chacun connaisse au préalable le phénomène auquel il est exposé, en s'informant sur sa description, l'accident possible et les dommages potentiels (*voir le chapitre sur l'information préventive*).

Une bonne anticipation de la crise est ensuite nécessaire. La meilleure réponse permettant de faire face à la gravité d'une inondation en attendant les secours est un *plan familial de mise en sûreté* (PFMS). Un tel plan se prépare à l'avance, afin d'éviter la panique au moment de l'événement. Il est recommandé d'y faire figurer des informations sur le signal d'alerte et les consignes de sécurité, les numéros utiles (urgence, services de l'État, compagnie d'assurance, etc.), les fréquences radio et tout autre élément à adapter à chaque situation familiale. Le site www.prim.net donne des indications pour aider chaque famille à réaliser son PFMS : http://www.prim.net/citoyen/moi_face_au_risque/222_inondation.html

Le PFMS comprend la préparation d'un kit inondation, composé d'une radio avec ses piles de rechange, d'une lampe de poche, d'eau potable, des médicaments urgents, des papiers importants, de vêtements de rechange et de couvertures. Il peut également être nécessaire de posséder des dispositifs de protection temporaires, comme les batardeaux ou les couvercles de bouche d'aération. Une réflexion préalable sur les itinéraires d'évacuation, les lieux d'hébergement et les objets à mettre à l'abri en priorité en cas d'inondation, complètera ce dispositif. **Pour être efficace, un PFMS doit être testé en famille AVANT une inondation, lors d'exercices de simulations.**

La capacité d'anticipation des maîtres d'ouvrages privés (particuliers et entrepreneurs) est primordiale. Pour réduire leur vulnérabilité, de nombreux moyens existent, tant au niveau des matériaux



utilisés que des méthodes de construction. Par exemple des matériaux impuissables peuvent être privilégiés pour réaliser les parties des constructions ou les installations situées au-dessous de la cote de référence. La mise en place de dispositifs de mise hors circuit automatique permet également de protéger les réseaux électriques situés au-dessous de cette cote. Enfin, toutes les installations fixes sensibles, telles qu'appareillages électriques et électroniques, moteurs compresseurs, machineries d'ascenseur, appareils de production de chaleur ou d'énergie peuvent être implantés à une cote supérieure à la cote de référence.

Le but de toutes ces démarches est de rendre le coût de la remise en état après l'inondation le plus faible possible.

Les crues torrentielles

La prévention en matière de crues torrentielles consiste à effectuer des *travaux de correction active ou passive* pour réduire le transport solide en provenance du lit et du bassin versant (*ci-contre*).

Enfin, l'entretien des cours d'eau (curage régulier, entretien des rives et des ouvrages, etc.) est une nécessité pour éviter l'aggravation des inondations. Cet entretien est à la charge du propriétaire, c'est-à-dire l'État ou les collectivités territoriales et leurs regroupements pour les cours d'eau domaniaux et les propriétaires riverains pour les cours d'eau non domaniaux.

Dans certains cas de carence, la commune peut se substituer aux propriétaires privés. La création d'associations syndicales regroupant les propriétaires ou de syndicats intercommunaux selon les enjeux, est à encourager.

La prise en compte du risque dans l'aménagement


La maîtrise de l'urbanisation s'exprime à travers deux documents.

Le document d'urbanisme

Le Code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Ainsi, les plans locaux d'urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d'accepter sous certaines conditions un permis de construire, notamment dans des zones inondables.

Le plan de prévention des risques


Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), établis par l'État, définissent des zones d'interdiction et des zones de prescription, constructibles sous réserve. Ils peuvent imposer d'agir sur l'existant pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente l'installation d'ouvrages susceptibles de provoquer une gêne à l'écoulement des eaux en période d'inondation.




Plage de choc

La **correction active** comprend l'ensemble des dispositions visant à réduire les transports solides en agissant directement sur les processus d'érosion et leur cause (exemple : reforestation).

La **correction passive** consiste seulement à se protéger du phénomène en contrôlant le développement et les conséquences de la crue (exemple : barrage-seuil).



Le batardeau permet de limiter la pénétration de l'eau dans la maison (porte, fenêtre, etc.)



Comment boucher une aération de façon temporaire

Couvercle adapté pour boucher la bouche d'aération de la bouche d'aération

Encastrement



L'objectif est double : le contrôle du développement en zone inondable jusqu'au niveau de la crue de référence (voir le chapitre « L'aléa inondation »), et la préservation des champs d'expansion des crues.

Le PPR s'appuie sur deux cartes : la carte des aléas (voir le chapitre sur la qualification de l'aléa) et la carte de zonage. Celle-ci définit trois zones :

- la zone rouge où, d'une manière générale, toute construction est interdite, soit en raison d'un risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue ;
- la zone bleue où l'on autorise les constructions sous réserve de respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de référence ;
- la zone blanche, zone non réglementée car non inondable pour la crue de référence.

Le PPR peut également prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise en place de système réduisant la pénétration de l'eau, mise hors d'eau des équipements sensibles) ou des dispositions concernant l'usage du sol (amarrage des citernes ou stockage des flottants). Ces mesures simples, si elles sont appliquées, permettent de réduire considérablement les dommages causés par les crues.

■ L'information préventive

La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la loi a été reprise dans l'article L.125.2 du Code de l'environnement.

Établi sous l'autorité du préfet, le **dossier départemental des risques majeurs** (DDRM) recense à l'échelle d'un département l'ensemble des risques majeurs par commune. Il explique les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde. À partir du DDRM, le préfet porte à la connaissance du maire les risques dans la commune, au moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature des risques, les événements historiques, ainsi que les mesures d'État mises en place.


Le maire élabore un **document d'information communal sur les risques majeurs** (DICRM). Ce document présente les mesures de prévention et les mesures spécifiques prises en vertu des pouvoirs de police du maire. Le DICRM doit être accompagné d'une communication (au moins tous les deux ans si la commune est couverte par un plan de prévention des risques) et d'une campagne d'affichage. Ces deux documents sont disponibles en mairie.

Pour en savoir plus sur les réglementations en vigueur, se référer au Guide méthodologique « Plan de Prévention des Risques naturels (PPR), Règles d'habitation » au site internet : http://www.prima.net/professionnel/documentation/guide_inondage01.html

Le plan de communication établi par le maire peut comprendre : divers supports de communication, ainsi que des plaquettes et des affiches, conformes aux modèles arrêtés par les ministères chargés de l'environnement et de la sécurité civile (arrêté du 27 mai 2003).



Le maire doit apposer ces affiches :
• dans les locaux accueillant plus de 50 personnes ;
• dans les immeubles regroupant plus de 15 logements ;
• dans les terrains de camping ou de stationnement de caravanes regroupant plus de 50 personnes.
Les propriétaires de terrains ou d'immeubles doivent assurer cet affichage (sous contrôle du maire) à l'entrée des locaux ou à raison d'une affiche par 5 000 m² de terrain.



Le signal d'alerte peut être écouté sur le site internet de l'Ifre-mé : http://www.securite-meteo.fr/pep/ifa-met03-plan_securite-met03.htm

Le signal d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre, du ministre chargé de la sécurité civile, du représentant de l'État dans le département (ou dans la région, si plusieurs départements sont concernés) ou du maire en tant qu'autorité de police compétente.

■ L'alerte et les consignes

Le signal d'alerte

Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une minute chacune et séparées par des intervalles de cinq secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence. Des essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois à midi.

Le signal est diffusé par tous les moyens disponibles et notamment par le réseau national d'alerte et les équipements des collectivités territoriales. Il est relayé par les dispositifs d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public, et par les dispositifs d'alarme et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur.

Les messages d'alerte

Les messages d'alerte contiennent des informations relatives à l'étendue du phénomène (tout ou partie du territoire national) et indiquent la conduite à tenir. Ils sont diffusés par les radios et les télévisions¹.

La fin de l'alerte

Le signal de fin d'alerte consiste en une émission continue d'une durée de trente secondes d'un son à fréquence fixe. La fin de l'alerte est annoncée sous la forme de messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision, dans les mêmes conditions que pour la diffusion des messages d'alerte.

Si le signal national d'alerte n'a été suivi d'aucun message, la fin de l'alerte est signifiée à l'aide du même support que celui ayant servi à émettre ce signal.

Les consignes

Un certain nombre de consignes générales à suivre « Avant, Pendant et Après » une alerte ont été définies. Elles sont complétées par des consignes spécifiques à chaque risque.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES

Prévoir les gestes essentiels :

- mettre au sec les médailles, objets, matières et produits ;
- couper l'électricité et le gaz ;
- obtenir les ordres d'eau ; portes, soupoux, évents ;
- amarrer les canots, etc. ;
- garer les véhicules ;
- faire une réserve d'eau potable et de produits alimentaires.

Prévoir les moyens d'évacuation.

Se renseigner de la manière de sortir par l'habitat ou auprès de la mairie.

Devant l'alerte :

- couper le courant électrique, arrêter les communications avec précision ;
- aller sur les points hauts préalablement repérés (tagets des maisons, collines).

À l'annonce d'une évacuation que si vous ne pouvez pas fuir :

- ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) ; lors des inondations du Sud-Est des dix dernières années, plus de 100 personnes (dont des automobilistes surpris par la crue).

Dans la maison :

- aller ;
- désinfecter l'eau de javel ;
- choisir dès que possible ;
- ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche.

¹Sociétés nationales de programme Radio France et France Télévisions, Société nationale de radio-diffusion et de télévision pour l'outre-mer, services audiovisuels télévision par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population est supérieure à 6 millions d'habitants, société d'exploitation de la quatrième chaîne.




La protection et les secours

Les moyens de protection

La protection consiste en l'aménagement du cours d'eau ou du bassin versant en vue de contrôler le déroulement et les conséquences de la crue : on parle de protection passive. Diverses mesures existent, tels que les enrochements, endiguements, pièges à matériaux, plages de dépôts, etc.

Ces protections sont efficaces pour une certaine intensité du phénomène, appelée crue de projet. En cas de dépassement de celle-ci, les protections peuvent être inefficaces, voire dangereuses en cas de rupture. C'est le cas par exemple des digues qui peuvent être submergées ou des barrages éréteurs sur les grands fleuves, dont l'efficacité est faible en cas de crue majeure.



Les secours

En cas de dépassement des cotes de pré-alerte et d'alerte, les informations sont d'abord transmises au préfet, qui décide d'alerter les maires des localités concernées. Chaque maire alerte ensuite la population de sa commune et prend les mesures de protection immédiates. Certaines collectivités mettent en place leur propre service d'annonce de crue.

Au niveau communal, c'est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d'assurer la sécurité de la population dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. A cette fin, il prend les dispositions lui permettant de gérer la crise et peut, si nécessaire, faire appel au préfet représentant de l'État dans le département. Un prochain texte législatif prévoit d'instaurer le plan communal de sauvegarde.

En cas de catastrophe, lorsque plusieurs communes sont concernées, les plans de secours départementaux (par exemple les plans Orsec) sont mis en application, conformément à la loi du 22 juillet 1987. Ils fixent l'organisation de la direction des secours et permettent la



mobilisation des moyens publics et privés nécessaires à l'intervention. Ils prévoient notamment l'organisation des transports, de la circulation, de l'accueil et de la protection des sinistrés ainsi que de la surveillance contre le pillage. Dans chaque département, c'est le préfet qui élabore et déclenche les plans de secours; il est directeur des opérations de secours. Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, le Premier ministre peut placer le pilotage des opérations de secours sous la direction du représentant de l'État dans l'un de ces départements ou recourir au préfet de la zone de défense concernée.

Il existe une veille permanente assurée par des centres départementaux, inter-régionaux (ce sont les zones de défense) et national. Leur coordination est assurée par la direction de défense et de la sécurité civiles du ministère de l'Intérieur.

L'indemnisation

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie « catastrophes naturelles », il faut que l'agent naturel en soit la cause directe.

De plus, les victimes doivent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré.

L'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances) qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie (article L.125-1 du Code des assurances).

CONSEILS GÉNÉRAUX

Prévoir les équipements minimums :

- radio portable avec piles;
- lampe de poche;
- eau potable;
- paniers personnels;
- médicaments urgents;
- couvertures;
- vêtements de rechange;
- matériel de confinement.

S'informer en mairie :

- des risques encourus;
- des consignes de sauvegarde;
- du signal d'alerte;
- des plans d'intervention (PPI).

Organiser :

- le groupe dont on est responsable;
- discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe survient (protection, évacuation, points de ralliement).

Simulations :

- y participer ou les suivre;
- en tirer les conséquences et enseigner mes leçons.

Évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque.

S'informer : Soutez à radio les premières consignes secondonnées par France-Info (1982-1983) ou (12 04 04 87 8 5 N).

Informez le groupe dont on est responsable. Ne pas aller chercher les enfants à l'école.

S'informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités observées.

Informez les autorités de tout danger.

Apporter une première aide aux voisins; penser aux personnes âgées et handicapées.

Se mettre à la disposition des secours.

Évaluer :

- les dégâts;
- les points dangereux et s'en éloigner.

Ne pas téléphoner.

DOCUMENT 2

Ville de Montauban - Requalification de Sapiac et Villebourbon. Projet urbain, révision partielle du PPRI, révision simplifiée du PLU Plaquette synthétique du projet, 2009

Une démarche expérimentale au service
du développement durable de Montauban

L'Etat et la Ville de Montauban ont partagé le constat d'une nécessaire redynamisation de Sapiac et de Villebourbon. La Ville a souhaité engager la rénovation urbaine de ces deux quartiers, soumis au risque d'inondation. Elle a défini

LES POLITIQUES NATIONALES DE PREVENTION DES RISQUES ET DE RENOVATION URBAINE

> La politique de prévention des risques naturels et le PPRI

Face aux catastrophes naturelles, l'Etat mène une politique de prévention des risques naturels. Celle-ci se traduit par un outil réglementaire pour le risque inondation : le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).

Son objectif : prendre en compte les risques de crues dans l'aménagement du territoire.

Pour cela, le PPRI :

- délimite les zones soumises au risque,
- définit les prescriptions d'urbanisme, de construction et de gestion qui s'appliqueront au bâti existant et futur,
- prescrit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prises par les particuliers et les collectivités territoriales.

Un PPRI se compose des éléments suivants :

- une note de présentation
- une carte réglementaire, dite de « zonage »
- un règlement

Suite aux inondations de 1996, l'Etat a mis en place un PPRI pour le bassin du Tarn, approuvé en 1999 et applicable en particulier sur Montauban.

> La politique de rénovation urbaine

L'Etat intervient également dans la rénovation urbaine, avec le soutien des collectivités locales, pour rénover les quartiers anciens et dégradés, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable. La rénovation des quartiers de Villebourbon et Sapiac s'inscrit dans ce cadre.

Pour mettre en œuvre cette politique, l'Etat s'appuie sur deux établissements, l'ANAH¹ et l'ANRU². Il accompagne les collectivités au plan financier au travers d'outils tels que les Opérations Programmées de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), le plan national de requalification des quartiers anciens dégradés ou les dispositifs de lutte contre l'habitat indigne ou insalubre.



La crue de 1930 à Montauban - Le risque inondation est le plus fréquent en France.

1-ANAH : Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

2-ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

un projet d'aménagement urbain global et ambitieux, qui respecte les principes de la prévention des risques préalablement édictés par l'Etat. L'Etat a alors engagé la révision partielle du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).

🕒 LE PROJET URBAIN ET LA REVISION DU PPRI DE MONTAUBAN

> Un constat partagé et une approche expérimentale

L'Etat et la Ville de Montauban ont fait le constat commun de la nécessité de requalifier Sapiac et Villebourbon. La Ville a souhaité engager la rénovation urbaine de ces quartiers soumis au risque d'inondation, en cohérence avec le programme « Montauban Nouvelle Vie ».

Compte tenu du risque d'inondation existant sur ces quartiers, l'Etat a précisé les grands principes de la prévention des risques devant être respectés par le projet de rénovation urbaine.

La Ville a ensuite conçu le projet urbain pour redynamiser les deux quartiers, tout en limitant l'exposition au risque des personnes et des biens.



Pour permettre la réalisation technique du projet, l'Etat a engagé la révision partielle du PPRI. Ce processus constitue une démarche expérimentale et particulièrement innovante. La révision du PPRI s'accompagne pour la Ville d'une révision simplifiée du PLU³. Ces deux révisions sont soumises à la consultation des habitants, à travers deux enquêtes publiques simultanées.

> Les acteurs du projet

La requalification de Sapiac et Villebourbon est un projet essentiel et structurant pour le territoire, qui mobilise de nombreux acteurs.

- 🕒 L'Etat et ses services : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture, ANAH, ANRU...
- 🕒 La Ville de Montauban, la Communauté d'agglomération Montauban Trois Rivières et la SEMAEM⁴.

La Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture (DDEA) est un service déconcentré de l'État, dépendant du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire et du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Il met ses multiples compétences techniques au service de l'État (mise en œuvre des politiques publiques) et des collectivités territoriales (assistance technique).




3-PLU : plan local d'urbanisme

4-SEMAEM : Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Extension de Montauban

Le projet urbain : redonner toute leur place à Sapiac et Villebourbon


La requalification de Sapiac et Villebourbon sera réalisée grâce à un projet urbain ambitieux et fondé sur le respect des principes de la prévention des risques. Ce projet repose sur le concept fort de « Ville-Jardin », qui consiste à transformer les zones les plus exposées en espaces verts et à redynamiser les zones moins



exposées (friches, entrées de ville, centre ancien...). Ce projet assurera la diversité des fonctions urbaines (logement, commerces, loisirs, services...) et la mixité sociale. Il redonnera à ces quartiers toute leur place au sein de la ville ancienne et améliorera le cadre de vie de tous les Montalbanais.

📍 SUR VILLEBOURBON, LE PROJET URBAIN PRÉVOIT LES AXES SUIVANTS

- 🕒 Requalification des friches industrielles et militaires
- 🕒 Déconstruction des bâtiments les plus exposés aux crues pour reconstruire dans des zones moins exposées et création d'espaces publics ou de zones vertes à la place
- 🕒 Création de liaisons vertes et d'espaces verts, notamment en bord de Tarn avec le Parc des Rives
- 🕒 Réaménagement des abords de la gare
- 🕒 Requalification des zones d'habitat avec réduction de la vulnérabilité
- 🕒 Développement d'un pôle de loisir autour de Port Canal
- 🕒 Optimisation de la circulation (cheminements doux, voirie..)




Vue sur la prairie et le parc musée
Crédit photo : d'Une Ville à l'Autre-Agence d'urbanisme



Vue depuis l'avenue Jean Jaurès vers la gare
Crédit photo : d'Une Ville à l'Autre-Agence d'urbanisme

📍 SUR SAPIAC, LE PROJET URBAIN PRÉVOIT LES AXES SUIVANTS

- 🕒 Mise en valeur du cœur de quartier
- 🕒 Renforcement du pôle sportif
- 🕒 Requalification de la zone commerciale
- 🕒 Requalification des entrées de Ville
- 🕒 Plantation d'alignement d'arbres
- 🕒 Création d'espaces publics
- 🕒 Création d'équipements publics nécessaires à la vie de quartier



Requalification de l'entrée de ville et reconquête des axes commerciaux
Crédit photo : d'Une Ville à l'Autre-Agence d'urbanisme



Place du 22 septembre
Crédit photo : d'Une Ville à l'Autre-Agence d'urbanisme

Le nouveau plan de prévention des risques inondation

La révision du PPRI permet la réalisation technique du projet urbain. Conçu dans le respect de la prévention du risque, ce projet propose une vision globale de l'évolution de Sapiac et Villebourbon. Il permet donc de réduire la vulnérabilité non seulement avec des mesures individuelles classiques de prévention (mise hors

COMMENT LE PPRI A-T-IL ÉTÉ RÉVISÉ ?

➤ Les principes de la prévention des risques

La révision du PPRI repose sur les grands principes de la prévention des risques : ne pas augmenter l'exposition au risque (biens et personnes), réduire la vulnérabilité, permettre le maintien et le renouvellement des activités existantes, maintenir les possibilités d'écoulement naturel du Tarn.

➤ La vision globale apportée par le projet urbain

Le projet d'aménagement urbain, conçu dans le respect des principes de la prévention du risque inondation, propose désormais une vision globale de l'évolution des quartiers de Sapiac et Villebourbon. Au-delà des mesures individuelles classiques de prévention (mise hors d'eau en niveau refuge, cote plancher, etc...), il permet aussi de réduire la vulnérabilité à l'échelle de quartier, selon un principe général de démolition dans les zones les plus exposées et de construction dans les zones les moins exposées. Le nouveau PPRI tient compte de ce changement d'échelle.

➤ Les différences de hauteurs d'eau

Le règlement du PPRI est déterminé par le niveau de risque encouru par les habitants et les biens. Ce risque dépend surtout des hauteurs d'eau en cas de crue. Celles-ci varient selon les secteurs de Sapiac et de Villebourbon, c'est pourquoi les règles ne sont pas identiques sur l'ensemble de ces quartiers.

➤ Les aménagements de protection contre les crues

La Ville de Montauban a engagé depuis 2006 la construction d'aménagements (digues et murs). Ces constructions protègent les habitants des crues les plus courantes mais pas d'une crue majeure comme celle de 1930. Une telle crue peut survenir à nouveau. C'est pourquoi le PPRI reste indispensable pour réduire la vulnérabilité des populations et des biens face à ce type d'événement.

Le risque inondation à Montauban

1930 :

crue historique, elle sert de référence pour l'élaboration du PPRI. Elle a atteint une cote de 11,50 mètres à l'échelle du pont Vieux de Montauban et provoqué des dégâts considérables : plus de 200 morts, 10 000 sinistrés, 11 grands ponts emportés.

1982, 1996, 2003 :

dernières crues ayant submergé les quartiers de Sapiac et de Villebourbon.

Participer à la concertation sur le projet

Soucieux de partager ce projet majeur avec les acteurs du territoire, l'Etat et la Ville de Montauban ont conçu un dispositif d'information complet.

➤ LA PROCEDURE

Le PPRI est annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU), ses prescriptions doivent impérativement être respectées lors de toute demande (construction, démolition, travaux...). La révision du PPRI a été engagée par l'Etat pour permettre la réalisation technique du projet urbain. Pour la Ville, la révision partielle du PPRI s'accompagne d'une révision simplifiée du PLU. Cette double révision fait l'objet de deux enquêtes publiques simultanées, qui se dérouleront à partir du 8 juin prochain et pendant un mois.

A l'issue de l'enquête publique, l'Etat (préfecture) devra statuer sur l'approbation du PPRI et la Ville, par délibération du conseil municipal, sur celle du nouveau PLU. Ces documents entreraient alors en vigueur d'ici l'automne 2009.

➤ S'INFORMER ET S'EXPRIMER SUR LE PROJET

L'Etat et la Ville de Montauban souhaitent que les habitants puissent découvrir le projet dans son ensemble avant le début de l'enquête publique, lors de la réunion publique puis à travers des ateliers d'information.

Les ateliers d'information

- **Objet :** présentation détaillée du projet par quartier
- En présence des services de la Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture (DDEA) et des services de la Ville de Montauban et de la SEMAEM
- Par groupes de 5 à 10 participants, avec inscription préalable à l'issue de la réunion publique ou auprès de la DDEA 82 par téléphone au : 05 63 22 23 24 ou par courriel : revision-ppri-montauban@equipement-agriculture.gouv.fr
- **Dates :** les 19, 20, 25, 26 et 27 mai de 15h00 à 19h00, par tranche d'une heure
- **Lieux :** maison de quartier de Sapiac et maison des associations de Villebourbon

Les habitants pourront également faire part de leur avis et observations :

- sur les registres mis à disposition dans les ateliers d'information et à la DDEA
- par courrier et par courriel auprès de la DDEA (revision-ppri-montauban@equipement-agriculture.gouv.fr)
- du 12 au 29 mai 2009

Un bilan de la concertation préalable sera rédigé à l'issue de cette phase et transmis au commissaire enquêteur avant le début de l'enquête publique. Une synthèse de ce bilan sera transmise à tous les habitants de Sapiac et Villebourbon par boîtes aux lettres.

Les habitants pourront également s'informer sur le projet via :

- les sites internet de la Préfecture : www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr et de la Ville de Montauban : www.montauban.com
- l'exposition pédagogique présentée lors des ateliers

Zoom sur le PPRI

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document élaboré par les services de l'Etat et approuvé par le Préfet, qui définit les zones inondables sur le territoire communal et leur applique une réglementation.

Par jugement du 4 octobre 2005, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2004 approuvant le PPRI de Lunel. Ce PPRI retenait pour la définition de l'aléa (étendue et hauteur de l'inondation), une modélisation totalement théorique ayant eu pour effet de classer en zone inondable des secteurs entiers de la ville, en zone urbaine notamment, non touchés par la crue des 8 & 9 septembre 2002, ou en zone rouge des secteurs urbanisés faiblement inondés.

La Ville de Lunel avait constamment, tant lors de l'élaboration de ce PPRI que pendant la procédure contentieuse engagée contre ce PPRI, fait savoir son souhait que l'aléa retenu soit la crue de septembre 2002, crue d'importance centennale qu'il paraissait logique à ce titre de qualifier de crue de référence. Par ailleurs, un certain nombre d'incohérences entre les hauteurs d'eau et la détermination de la zone, qui avaient pourtant été soulignées par la commune avant la mise à l'enquête publique, n'avaient pas été prises en compte pour la plupart suite à l'enquête, malgré les observations techniques étayées apportées par les personnes concernées.

L'annulation du PPRI a créé un vide juridique comblé par la commune à l'occasion de la révision du Plan Local d'Urbanisme par la définition de zones inondables sur la base de la crue de septembre 2002 et en prenant en considération les observations techniquement justifiées émises par les propriétaires concernés.

Par arrêté du 31 août 2006, le Préfet de l'Hérault a prescrit l'élaboration d'un nouveau PPRI sur le territoire de notre commune. Ce nouveau document prend désormais en compte pour la définition des zones inondables la crue de septembre 2002, qu'il confirme d'occurrence au moins centennale et pouvant à ce titre être qualifiée de crue de référence.

Par ailleurs et suite aux réunions techniques qui se sont tenues dans le cadre de la concertation entre les services de l'Etat et la commune, un certain nombre d'améliorations ont été apportées, notamment sur :

- le centre ancien avec la création d'un sous-secteur RUa qui prend en compte le travail engagé notamment sur les « flots » pour permettre le renouvellement urbain tant au regard des opérations de réhabilitation que de démolition-reconstruction
- la fusion des zones dites de « précaution » Z1 & Z2 en une seule zone blanche de « précaution ».

Compte tenu de ces différents éléments et notamment de la prise en compte pour la définition de l'aléa de la crue des 8 & 9 septembre 2002 et de la concertation avec la commune ayant débouché sur des améliorations du document, le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur ce projet de PPRI. Toutefois cet avis a été assorti de réserves qui portent sur :

- les 6 secteurs dont le classement au PLU a été contesté par l'Etat au moyen d'un recours contentieux, sur lesquels l'Etat maintient sa position. La commune souhaite que ces points de désaccord soient tranchés par le Tribunal administratif avant l'approbation du PPRI
- les dispositions décrivant les mesures de mise en sécurité applicables aux biens existants situés en zone inondable, rédigées de façon très complexe et qui devront donc être simplifiées pour plus de clarté.

Enfin, la Ville de Lunel a demandé expressément à l'Etat que les observations et remarques techniquement justifiées qui pourront être émises par les personnes concernées dans le cadre de l'enquête publique, soient étudiées avec la plus grande attention et prises en compte avant l'approbation définitive du PPRI.

Le projet sera présenté aux Lunellois le jeudi 23 avril à 18h en salle Castel lors d'une réunion publique. Elle sera suivie d'une enquête publique qui se déroulera du lundi 27 avril au vendredi 29 mai de 9h à 12h & de 14h à 17h. N'hésitez pas un instant à venir rencontrer le Commissaire enquêteur lors de ses permanences en Mairie pour lui faire part de vos observations le 27 avril, les 11, 14 & 25 mai de 9h à 12h & les 6, 19 & 29 mai de 14h à 17h.


Plus d'informations : ☎ 04 67 87 84 14 (Service Urbanisme - Mairie) - courriel : jean-renaud.gehin@ville-lunel.fr & site Web : www.lunel.com

INSTRUCTEUR
URBANISME



lunel
www.lunel.com

Les documents d'urbanisme et la prise en compte du risque inondation



Les différents documents d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, déterminent les conditions permettant d'assurer [...] la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (article L121-1 du code de l'urbanisme).

Articles L.562-1 à L.562-9 du code de l'environnement concernent les plans de prévention des risques naturels :

« 1. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

de délimiter les zones exposées aux risques, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrages, d'aménagement, ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, [...] ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions ;
de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
de définir dans ces zones les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. »

Article L.562-3 : « Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. »

Article L.562-4 : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. »

Article L.562-8 du code de l'environnement : « Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. »

Article L.563-3 du code de l'environnement : « Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. ... »

Articles L. 564-1 à L.564-3 Prévision des crues

« L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat..... »

Le Titre VI du Livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement concerne la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels et en particulier celui relatif au risque inondation

Loi du 2 février 1995 dite Loi Barnier, crée notamment un fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Articles L.122-1 (et suivants) du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. [...] Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. »

Articles L.123-1 (et suivants) du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »

Articles L.124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme. »

Les documents d'urbanisme et la prise en compte du risque inondation

Les différents documents d'urbanisme

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Document dans lequel les collectivités mettent en cohérence et coordonnent leur politique en matière d'urbanisme, d'habitat et de développement économique. Cet outil permet de mieux maîtriser l'environnement en prenant en compte les effets du développement sur l'environnement et la prévention des risques.

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

Ce document, à l'échelle communale, remplace le P.O.S (Plan d'Occupation des Sols). Il exprime un projet communal – notamment par le biais du rapport de présentation, du règlement, du projet d'aménagement et de développement durable, et d'une politique globale d'aménagement.

Il définit en outre le droit des sols et des zones dites :

- urbaines (U),
- à urbaniser (AU),
- agricoles (A),
- naturelles (N).

Le P.L.U. est élaboré et approuvé après enquête publique par la collectivité. Les services de l'Etat interviennent lors de la procédure d'élaboration, de révision ou de modification par le biais du porté à connaissance, de l'association à la procédure et du contrôle de légalité a posteriori.

La carte communale

Ce document adapté aux petites communes situées en milieu rural permet de définir les parties actuellement urbanisées d'une commune. Elle est approuvée conjointement par le conseil municipal et le préfet après enquête publique.

Comment le risque d'inondation est-il pris en compte dans les documents d'urbanisme ?

L'article L.121-1 du code de l'urbanisme fixe la liste des objectifs auxquels doivent répondre les documents d'urbanisme.

Ils doivent notamment déterminer les conditions permettant **d'assurer la prévention des risques**.

De quelle manière ?

- le zonage du PLU → les zones naturelles d'expansion des crues n'ont pas vocation à être ouvertes à l'urbanisation (classement en zone N).
- le règlement du PLU → les constructions autorisées en milieu urbain doivent répondre à certaines prescriptions (ex : plancher hors d'eau).

Les documents d'urbanisme ont également pour vocation **d'afficher le risque** :

- Les cartes de zones inondées, les atlas de zones inondables sont annexés au PLU ou reportés sur le zonage PLU ;
- Les Plans de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) ont valeur de servitudes d'utilité publique et sont à ce titre annexés au PLU ;
- Le rapport de présentation PLU expose la nature des risques connus sur la commune et la façon dont le PLU les prend en compte.

Les documents d'urbanisme et la prise en compte du risque inondation


Quels outils de gestion du risque d'inondation ?

1 - Le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.I.)

→ Objectifs

- Interdire ou limiter les implantations humaines en fonction de l'intensité et de la localisation du risque ;
- Préserver les champs d'expansion des crues ;
- Sauvegarder l'équilibre des milieux naturels.

→ Elaboration des P.P.R.I.




→ Contenu du dossier

- Note de présentation (secteur géographique, nature des phénomènes, conséquences) ;
- Documents graphiques délimitant les zones exposées ;
- Règlement édictant les règles applicables dans chacune des zones (projets nouveaux et constructions existantes) ;
 - interdiction ou autorisation sous condition ;
 - mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités et les particuliers.

2 - L'article R.111-2 du code de l'urbanisme

En l'absence d'un P.P.R.I., cet article prévoit qu'un permis de construire peut être refusé si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.



Service
Environnement
Risques et
Transports
Unité « Risques »

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION

DOCUMENT 5

Un exemple de règlement de PPRI (extraits), Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie / Commune de M, 2011

REGLEMENT

Révision			
Procédure	Prescription	Enquête Publique	Approbation

PREMIERE PARTIE : PORTÉE DU RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRi) s'applique à la commune de M suite à sa prescription par arrêté préfectoral du 31/08/2006.

Il pourra éventuellement être mis en révision en cas d'évolution des connaissances du risques ou du contexte local.

1. CHAMPS D'APPLICATION ET EFFETS DU PPRi

Le PPRi vise, en application de l'article L.562-1 du code de l'Environnement, à interdire les implantations humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie ; et à les limiter dans les autres zones inondables. Le PPRi cherche également à préserver les capacités d'écoulement des cours d'eau et les champs d'expansion de crue pour ne pas augmenter le risque en aménageant des zones de précaution. Il prévoit d'une part des dispositions pour les projets nouveaux et d'autre part des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de mitigation, sur le bâti existant.

L'objet du PPRi est d'assurer la mise en sécurité des personnes en intégrant le risque inondation comme une contrainte d'aménagement, tout en prenant en compte le développement urbain de la commune.

Son élaboration vise donc à répondre à trois objectifs fondamentaux dans la gestion des risques et la diminution de la vulnérabilité humaine :

- la préservation des vies humaines
- la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable
- la préservation de l'équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d'expansion et le libre écoulement des eaux, par un contrôle de l'urbanisation en zone inondable et des remblaiements nouveaux.

Les mesures prévues dans le PPRi sont opposables une fois le document approuvé par arrêté préfectoral. A partir de ce moment, le PPRi vaut servitude d'utilité publique et doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) dans un délai de trois mois.

Le non-respect des règles imposées par le règlement est sanctionné par le code de l'urbanisme, le code pénal et le code des assurances, celui-ci déterminant les conditions d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Enfin, l'approbation du PPRi implique la mise en œuvre par les communes d'une information préventive régulière auprès des habitants, des élus et des acteurs économiques, ainsi que la constitution d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

2. LE ZONAGE PPRi

L'article L.562-1 du code de l'Environnement (cf. Rapport de présentation, chapitre 2.1.) définit deux grands types de zones : les zones de danger et les zones de précaution.

Les zones de danger sont constituées des zones à **risque fort** où :

- un aléa fort se combine avec des enjeux forts (zone Ru)
- un aléa fort se combine avec des enjeux modérés (zone Rn)
- un aléa modéré se combine avec des enjeux forts (zone Bu)

Les zones de précaution sont constituées :

- d'une part des zones à risque modéré résultant de la combinaison entre un aléa modéré et un enjeu modéré (zone Rp)
- d'autre part des zones situées au-delà de la crue de référence où la probabilité d'inondation est faible, voire nulle, mais où des aménagements sont susceptibles d'augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval.

Tableau 1 : Détermination de l'intensité d'un aléa « crue »

Intensité de l'aléa	Caractéristiques
Nul ou exceptionnel	$h = 0$ m et $v = 0$ m/s
mod □□	$h < 0,5$ m et/ou $v < 0,5$ m/s
fort	$h > 0,5$ m et $v > 0,5$ m/s

Avec h : hauteur d'eau
 v : vitesse
d'écoulement

Tableau 2 : Détermination de l'intensité des enjeux

Intensité des enjeux	Caractéristiques
modérés	zone naturelle forestière ou agricole, habitations éparées
forts	zone urbaine dense

Les enjeux modérés recouvrent les zones non urbaines, qui regroupent donc, selon les termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. L'enjeu fort recouvre les zones urbaines.

2. 1. LES ZONES DE DANGER

Ce sont les zones exposées au risque, fonction de la nature et de l'intensité de l'aléa, et dans lesquelles la constructibilité est appréciée en fonction de l'aléa au regard des enjeux.

La zone Rouge « Rn » : elle concerne les zones naturelles inondables soumises à un aléa fort où les enjeux sont peu importants mais où il s'agit de préserver les champs d'expansion de crue en limitant l'urbanisation.

La zone Rouge urbaine « Ru » : elle concerne les zones urbaines inondables à forts enjeux soumises à un aléa fort (zones urbaines). Un sous-secteur RuZa a été identifié au sein de cette zone rouge urbaine, correspondant au périmètre de la zone artisanale de M

La zone Bleue « Bu » : elle concerne les zones urbaines inondables à forts enjeux concernées par un aléa modéré.

2.2. LES ZONES DE PRÉCAUTION

Il s'agit d'une part des zones faiblement exposées au risque pour la crue de référence, qu'il est souhaitable de préserver pour laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas réduire leur champ d'expansion, et d'autre part des zones non directement exposées à la crue de référence, où des aménagements pourraient aggraver le risque existant et le cas échéant en provoquer de nouveaux sur les zones de danger.

La zone Rouge de précaution « Rp » : elle concerne les zones naturelles inondables à faibles enjeux soumises à un aléa modéré.

La zone de précaution résiduelle « Z1 » : elle concerne la partie du territoire communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence, mais potentiellement inondable par une crue exceptionnelle.

La zone de précaution élargie « Z2 » : elle concerne le reste du territoire communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence et à la crue exceptionnelle.

Tableau 2 : Classification des zones de risque

aléa / enjeu	Zone urbanisée (enjeux forts)	Zone non urbanisée (dite naturelle) (pas ou peu d'enjeux)
Pas d'aléa / Aléa exceptionnel	zones de précaution Z2 et Z1	zones de précaution Z2 et Z1
Aléa modéré	zone bleue de danger Bu	zone rouge de précaution Rp
Aléa fort et très fort	zone rouge de danger Ru	zone rouge de danger Rn

aléa fort x enjeux forts = risque fort □ zone de danger (Ru)
 aléa fort x enjeux modérés / faibles = risque fort □ zone de danger (Rn)
 aléa modéré x enjeux forts = risque fort □ zone de danger (Bu)
 aléa modéré x enjeux modérés = risque modéré □ zone de précaution (Rp)
 aléa nul / exceptionnel x enjeux forts / modérés / faibles = zone de protection (Z)




Figure 1 : Détermination du zonage réglementaire

Important :

Sur l'ensemble de ces zones, lorsque la limite du zonage passe sur un bâtiment, on appliquera les mesures réglementaires les plus contraignantes.

1. Zones rouges de danger

Rn et Ru

➤ zones de danger Rn = zones inondables d'aléa fort en secteur naturel

➤ zones de danger Ru et RuZa (zone artisanale) = zones inondables d'aléa fort en secteur urbain (enjeux forts)

OBJECTIF : ne pas accroître la population, le bâti et les risques dans ces zones de danger, en permettant seulement une évolution minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain

2. Zones rouges de précaution Rp

➤ zones de précaution Rp = zones inondables d'aléa modéré et à faibles enjeux

OBJECTIFS :

- 1) préserver les zones d'expansion de crue non urbanisées*
- 2) interdire tout projet susceptible d'aggraver le risque existant ou d'en provoquer de nouveaux*
- 3) interdire toute construction favorisant un isolement des personnes et/ou inaccessible aux secours*

3 . Z o n e s b l e u e s d e d a n g e r

B u

↳ zones de danger **Bu** = zones inondables d'aléa modéré en secteur urbain (enjeux forts)

OBJECTIF : *permettre un développement urbain prenant en compte l'exposition au risque de façon à ne pas augmenter la vulnérabilité*

4. Zones de précaution

Z1 et Z2

- zones de précaution résiduelle Z1 = zones non soumises à la crue de référence mais potentiellement inondables par une crue exceptionnelle
- zones de précaution élargie Z2 = le reste du territoire communal

OBJECTIF :

- ⁽¹⁾ permettre le développement urbain en tenant compte du risque potentiel en cas de crue supérieure à la crue de référence (Z1)
- ⁽²⁾ permettre le développement urbain des secteurs non inondables sans aggraver l'inondabilité des zones inondables (Z2)

DOCUMENT 6

Le Plan local d'urbanisme, *Ministère de l'égalité des territoires et du logement – mis à jour le 10 juillet 2012*

Le Plan Local d'Urbanisme

Ministère de l'égalité des territoires et du logement - mis à jour le 10 juillet 2012

1. Définition

Le plan local d'urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire considéré.

Il comprend :

- un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués
- un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
- éventuellement, des orientations d'aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs
- un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales

Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.

Le PLU est accompagné d'annexes (servitudes d'utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d'eau et d'assainissement, plan d'exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC,...).

Les PLU susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.

2. Procédure d'élaboration

Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le conseil municipal ou l'organe délibérant arrête le projet de PLU qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées, fait l'objet d'une enquête publique, puis est approuvé par délibération. Une concertation est organisée pendant toute la durée d'élaboration du projet

La durée d'élaboration d'un PLU peut être variable mais est dans la pratique rarement inférieur à 18 mois.

3. Procédures de révision et de modification

Le PLU peut faire l'objet de trois types de procédures selon l'importance des modifications envisagées :

- la procédure de **révision** (identique à celle de l'élaboration) qui est obligatoire dès lors que le projet porte atteinte à l'économie générale du PADD, touche des secteurs sensibles (espace boisé classé, zone agricole, naturelle et forestière, protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels) ou comporte de graves risques de nuisances.
- la procédure de **révision simplifiée** (examen conjoint des personnes publiques associées, enquête publique et délibération d'approbation) réservée à certaines hypothèses : construction ou opération d'intérêt général, projet d'extension de zones constructibles ne portant pas atteinte à l'économie générale du PADD et ne comportant pas de graves risques de nuisances...
- la procédure de **modification** (durée de 4 à 6 mois) dans les autres cas qui suppose une enquête publique et une délibération d'approbation du conseil municipal (modifications mineures du périmètre ou du règlement). Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional et à celui du conseil général ainsi qu'aux autres personnes publiques associées.

La loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés a récemment introduit une procédure de **modification simplifiée**, dispensant de l'enquête publique mais prévoyant néanmoins une consultation de la population. Le décret du 18 juin 2009 détermine les éléments mineurs pour lesquels cette procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre : rectification d'une erreur matérielle, augmentation, dans une limite de 20%, de certaines règles de constructibilité, diminution des obligations de recul des constructions, diminution, dans une limite de 20%, de la superficie minimale des terrains constructibles, suppression des règles interdisant la mise en place de diverses installations ou procédés de construction protégeant l'environnement, réduction de l'emprise ou suppression d'emplacements réservés.

Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées par le PLU ou le POS pour protéger les éléments recensés en application du 7° de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme (éléments de paysage, quartiers et îlots à protéger...).

Le PLU doit, s'il y a lieu, être **compatible** avec plusieurs documents : SCOT, schéma de secteur, schéma de mise en valeur de la mer, charte du parc naturel régional ou du parc national, plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l'habitat (PLH), schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un PLU, ce dernier doit être rendu compatible dans un délai de trois ans (article L.123-1 du code de l'urbanisme, dernier alinéa).

L'obligation de compatibilité implique qu'il n'y ait pas de contradiction entre les documents, notamment que le PLU n'empêche pas d'atteindre les objectifs du SCOT.

La notion de compatibilité laisse au PLU une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations du SCOT et établir des projets d'aménagement. Cette notion contribue à la mise en œuvre du principe de libre administration des collectivités territoriales en permettant aux communes d'exercer leurs compétences en matière de planification.

4. État des lieux

A la date du 1^{er} janvier 2009, on dénombrait **16 861** PLU ou POS approuvés (dont 4 812 en révision), couvrant 45 % des communes, représentant 54,7 M d'habitants et plus de 300 000 km². Le nombre de POS-PLU approuvés est en augmentation continue : 16 557 en 2008 et 16 284 en 2007.

5. Evolutions à venir

Le « Grenelle 2 » contient les principales dispositions suivantes :

- **renforcement de l'intercommunalité** en faveur d'un urbanisme global : en renversant l'ordre d'affichage par rapport aux dispositions actuelles du code de l'urbanisme, l'accent est mis sur le PLU intercommunal
- **affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal** : le PLU intercommunal tiendra lieu du PLH et du PDU (sauf dans ce dernier cas lorsque l'EPCI n'est pas l'autorité organisatrice des transports urbains). Il est à noter que la loi « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » récemment votée prévoit que les PLU intercommunaux intègrent les dispositions des PLH et tiennent lieu de PLH.
- **priorité à la gestion économe de l'espace et à la densification** : le rapport de présentation devra présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de modération de cette consommation.
- **priorité à la densification** : les orientations d'aménagement et de programmation (qui se substitueront aux actuelles orientations d'aménagement) pourront prévoir une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement dans la limite de 30% des règles relatives au gabarit et à la densité pourra être autorisé pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d'énergie renouvelable.
- les PLU devront **prendre en compte les futurs « schémas de cohérence écologique »** (trames vertes et bleues) et **« plans territoriaux pour le climat »**. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, les PLU (ainsi que les SCOT et cartes communales) devront déterminer les conditions permettant d'assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les orientations d'aménagement et de programmation pourront imposer des règles de performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à l'urbanisation.